A kémény mint probléma

Az alábbi szószedetben megpróbálunk a kéményekkel kapcsolatosan útmutatást adni annak tárgyában,hogy a kiválasztott tüzel?berendezéshez milyen megoldás a célszer? a füstgázelvezetés tekintetében.

Mert ugye az egyszer? az hogy minél nagyobb,annál jobb!

A valóság pedig az hogy minden tüzel?szerkezethez más és más méret kell,az átmér?,de még a hossz tekintetében is.

- A kandallónál általában a kiválasztott betéten fel van tüntetve az igény,de 180-as a legtöbb.Nagy ritkán 200 a kéményátmér?. 14*14-es kéményre nagyon kevés 2-3 betétet tudok csak ami éppen elmegy.
- A cserépkályhánál a tüzel?ajtó nyitott keresztmetszetének a függvénye a kémény átmér?je. A legnépszer?bb üvegajtók 14*14 kéményen is kiválóan m?ködnek.A legtöbb kályhaajtóhoz 14*25,18*18 bels? méret? vagy átmér?160 szerelt kémény b?ven elegend?.180 átmér?j? kéményre már csak a nagy kandallóajtós cserépkályhák javasoltak. Ha 24*24 kéménye van és nem akarja hogy egy év alatt leszurkosodjon akkor célszer? behúzatni egy 180 béléscsövet és mellette perlitcementell kiönteni így örök élet lesz.
- A vizes kandallóbetéteknél csak béléscsövezett kéménybe érdemes bekötni mert a fojtott tüzelés miatt fellép? kondenzáció igen megviseli a szilikátalapú kéményeket (magyarul:téglakémények leszurkosodnak,mert ugye senki nem vesz 3 éves akácot:-))
- a Kemence kéménye szorosan köt?dik magához a kemencéhez általában a szájrésznél 25*50-es és felfelé 1-1,5méter alatt sz?kül 14*25-r,ennél lejjebb nem érdemes sz?kíteni!